

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛИ: Medusa & Mercia Fireplace Suite

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Выньте электрокамин из упаковки и убедитесь в отсутствии видимых повреждений обогревателя и сетевого кабеля. Не пользуйтесь поврежденным прибором. Аксессуары к камину упакованы в отдельной коробке, которая находится сбоку от очага.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

После установки камина электрическая розетка, в которую включен очаг, должна быть доступна

ВАЖНО: 1. Не замуровывайте электрический очаг, так как это может препятствовать обслуживанию камина. Длина сетевого шнура должна позволять выниманию очага и доступу к его задней части. 2. При установке очага в имеющуюся камеру дымохода, последний должен быть заблокирован. В противном случае нормальная работа камина и эффекта пламени не гарантируется.

Внимательно прочитайте также предупреждения на задней стенке очага.

Подключение с электрической сети.

Ваш камин снабжен вилкой с встроенным предохранителем на 13А. В случае необходимости, заменяйте плавкую вставку только идентичной вставкой.

ВНИМАНИЕ: ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН!

ВАЖНО:

Проводники сетевого кабеля имеют следующие цвета:

Зеленый с желтым:	ЗЕМЛЯ
Голубой:	НОЛЬ
Красный:	ФАЗА

Если цвета проводов не соответствуют приведенной схеме, примите во внимание следующее:

Провод, окрашенный в зеленый с желтым, должен быть подсоединен к контакту, маркированному буквой «E» и может иметь также зеленый цвет, или быть маркированным символом земли.

Провод, окрашенный в голубой цвет, должен быть подсоединен к контакту, маркированному буквой «N» и может быть также окрашен в черный цвет.

Провод, окрашенный в красный цвет, должен быть подсоединен к контакту, маркированному буквой «L» и может быть также окрашен в коричневый цвет.

При повреждении сетевого кабеля, последний должен быть заменен в авторизованном сервис центре.

Имитатор топлива (галька).

После того как камин установлен, достаньте имитатор топлива из коробки с аксессуарами и разместите в предназначенном для этого месте в очаге.



УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНОМ



Органы управления

Конструкцией камина предусмотрено его управление только с пульта дистанционного управления. В верхней части имеется главный выключатель, маркированный «I/O». Для управления камином он должен быть включен в положение «I» (режим ожидания).


Главный выключатель «I/O» задуман для вашей безопасности. В положении «O» управление с пульта дистанционного управления невозможно. Мы рекомендуем всегда выключать камин, когда он не используется и хранить пульт в недосягаемом для детей месте. Если пульт затерялся или сломался когда камин работает, отключите камин главным выключателем, подождите 30 секунд и включите снова. При этой процедуре происходит сброс настроек в исходное состояние, и после включения камин переходит в режим ожидания. Для замены пульта ДУ обратитесь в вашего дилера или по месту покупки камина.


1) Для включения камина просто нажмите и отпустите кнопку  на пульте ДУ.

2) Для установки необходимой яркости пламени нажмите и отпустите кнопку . Вы увидите, как яркость начнет плавно меняться. При достижении необходимого уровня яркости снова нажмите и отпустите кнопку  для выхода из режима регулировки яркости..

3) Для включения обогрева 1кВт нажмите и отпустите кнопку  О/1. Для увеличения нагрева до 2 кВт нажмите и отпустите кнопку  I/2.

Вы можете переключать режим обогрева с 1000 Вт на 2000Вт и обратно в любое время, нажимая кнопку  I/1. Для

выключения обогрева нажмите и отпустите кнопку маркированную  О/1. Включение обогрева всегда происходит сначала с первого (менее мощного) режима.

4) Для выключения камина нажмите и отпустите кнопку маркированную  .

При работе обогрева из камина поступает весьма горячий воздух. Мы настоятельно рекомендуем позаботиться о том, чтобы маленькие дети находились в стороне от работающего на обогрев электрокамина (можно, например использовать каминный экран). Электрокамин не рассчитан на использование людьми с ограниченными возможностями и маленькими детьми без присмотра.

Автоматическое отключение

Обогреватель снабжен устройством автоматического отключения при перегреве. Чтобы избежать перегрева **никогда** не накрывайте электрокамин и не препятствуйте выходу горячего воздуха и притоку холодного воздуха. В случае автоматического отключения камина при перегреве, отключите камин, устраните причину перегрева, дайте камину остыть и включите камин снова.

УХОД

Перед любым обслуживанием отключите камин от сети и дайте ему остыть.

Замена ламп.

В камине используются лампы 220/240В 40Вт Е14. Перед заменой дайте лампам время остыть. Для модели Meduse необходимо дополнительно снимать лицевую панель. Заметьте, гарантийные обязательства на лампы не распространяется.

Замена батареек в пульте ДУ

В вашем пульте используются щелочная батарейка 12В. Мы рекомендуем использовать тип MN21. Соблюдайте правила утилизации использованной батарейки. Батарейки не должны быть доступны детям.

Чистка камина .

Камин можно протирать мягкой тряпкой без использования абразивных очистителей.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте камин вблизи бассейна, душевой и аналогичных помещений с повышенной влажностью.
- Никогда не используйте камин для сушки одежды.
- Никогда не устанавливайте камин непосредственно под электрической розеткой.
- Никогда не накрывайте работающий камин.
- Не рекомендуется использование удлинителей.
- Особенно внимание должно быть уделено, чтобы дети не играли с кусочками угля/мрамора.
- Как и в случае любого электрического прибора, инструкция не может покрыть все возможные жизненные ситуации, поэтому пожалуйста действуйте согласно здравому смыслу, особенно когда в непосредственной близости находятся дети.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Камин не включается	Проверьте сетевую розетку и предохранители.
Очаг не светится	Убедитесь, что камин включен. Проверьте, работает ли обогреватель. Если нет, см. предыдущий пункт. Если да, замените лампы.
Работает эффект пламени, но не работает обогрев, дует холодный воздух..	Сработала автоматическая защита от перегрева, см. пункт «автоматическое отключение».
Шум при работе эффекта пламени	Некоторый шум возможен и нормален, так при наличии движущихся частей абсолютно бесшумная работа камина невозможна.
Шум производит обогреватель	См предыдущий пункт. Некоторый шум может создавать выдуваемый вентилятором воздух. Убедитесь, что включен главный выключатель «I/O». На пульте имеется колесико. Перещелкните его на одно положение и нажмите кнопку «Fire On». Если подсветка не заработала, передвиньте колесико еще на один щелчок и нажмите кнопку «Fire On». Проверьте на всех положениях колесика, пока не заработает подсветка. Если подсветка так и не заработала – смените батарейку.
Не работает пульт ДУ	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует замену или ремонт бесплатно в течение 1 года со дня продажи при условии обнаружения производственного дефекта (кроме ламп).

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

По вопросам настоящей гарантии обращайтесь к:

Дата продажи _____

Подпись _____